

SONOFF



B02/B05-BL

Navodila za uporabo V1.0




Wi-Fi pametna LED žarnica

Predstavitev produkta



Funkcije

SONOFF B02-BL/ B05-BL je LED žarnica, ki uporabniku omogoča prilagajanje svetlosti, barve ter načrtovanje vklopa in izklopa na daljavo, preko pametnega telefona.



Oddaljen nadzor



Enkratni/odštevalni časovnik



Glasovni nadzor



Deljenje nadzora



Pametne scene



Brezstopenjska zatemnitev



Scene



"eWeLink oddaljen" nadzor




Skupinski nadzor



LAN upravljanje

Navodila za uporabo

1. Namestite napravo




⚠ Da preprečite električni udar, pred namestitvijo naprave izklopite električno napetost.

2. Prenesite aplikacijo




3. Vkllop



Ob prvem vklopu bo naprava samodejno prešla v način Bluetooth seznanjanja. Povezano svetilo bo začelo počasi utripati.

⚠ Naprava bo prekinila način samodejnega Bluetooth seznanjanja v kolikor v 3 minutah ne bo seznanjena z aplikacijo. Če želite napravo ponovno preklopiti v način Bluetooth seznanjanja, jo s pomočjo vašega fizičnega stikala vklopite in izklopite 3x zaporedoma v intervalu 1 sekunde (izklop-1s-vklop-1s-izklop-1s-vklop-1s-izklop-1s-vklop). Ko naprava začne utripati, pomeni, da ste jo uspešno preklopili v način Bluetooth seznanjanja.

4. Dodajanje naprave



Pritisnite "+" in izberite "Bluetooth seznanjanje". Sledite navodilom aplikacije.

Kompatibilen način seznanjanja

Če vam naprave ne uspe povezati v načinu "Bluetooth seznanjanja", poskusite z načinom "kompatibilnega načina seznanjanja".

1. Če želite napravo seznaniti v kompatibilnem načinu, jo s pomočjo vašega fizičnega stikala vklopite in izklopite 5x zaporedoma v intervalu 1 sekunde (izklop-1s-vklop-1s-izklop-1s-vklop-1s-izklop-1s-vklop...). Hitro utripanje nakazuje, da je naprava uspešno prešla v način kompatibilnega seznanjanja.
2. Pritisnite + in izberite "Compatible Pairing Mode" v aplikaciji.

Za Android sistem:

Vnesite Wi-Fi geslo in pritisnite "Next". Bodite potrpežljivi, dokler se seznanjanje ne zaključi.

Za iOS sistem:

V telefonu poiščite in izberite Wi-Fi SSID z imenom ITEAD-***** in vnesite geslo 12345678. Potem se vrnite v eWeLink aplikacijo in pritisnite "Next". Bodite potrpežljivi dokler se seznanjanje ne zaključi.

Uporaba v načinu navadne žarnice

Ob vklopu naprave bo ta prešla v način hitrega seznanjanja. Če jo po 10 sekundah po prehodu v način hitrega seznanjanja izklopite, bo ob naslednjem vklopu prešla v način navadne žarnice, kar pomeni, da bo naprava sijala v načinu tople bele barve pri njeni najvišji svetilnosti.



Specifikacija


Model	B02-BL-A60, B05-BL-A19, B05-BL-A60
Vhod	A19: 120V AC 60Hz A60: 230V AC 50Hz
Svetilnost	806Lm
CCT	2700K-6500K
Moč	9W
Grlo	A60: E27 A19: E26
CRI	≥Ra80
Življenjska doba	15000 ur
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Bluetooth standard	4.2BLE
Operacijski sistem	Android & iOS
Dimenzije	60x60x112mm

- ⓘ B02-BL-A60 je dvobarvna LED pametna žarnica.
B05-BL-A19/B05-BL-A60 je RGBCW LED pametna žarnica.

Preklop omrežja

Stikalko.si
Vaš pametni dom

Če želite zamenjati omrežje vaše naprave, jo s pomočjo vašega fizičnega stikala vklopite in izklopite 3x zaporedoma v intervalu 1 sekunde (izklop-1s-vklop-1s-izklop-1s-vklop...). Ko naprava začne utripati, pomeni, da ste jo uspešno preklopili v način Bluetooth seznanjanja.



Tovarniške nastavitve

Če napravo odstranite iz aplikacije eWeLink pomeni, da jo povrnete na tovarniške nastavitve.

Pogoste težave

Zakaj je moja naprava brez povezave?

- ① Preverite, ali ste vnesli pravilno WiFi geslo.
- ② Med napravo in usmernikom je lahko prevelika razdalja ali pa je signal oslavljen zaradi preprek med napravo in usmernikom. Poskušajte napravo približati k usmerniku.
- ③ 5G Wi-Fi omrežje ni podprto. Podpira samo 2.4GHz brezžično omrežje.
- ④ Mogoče je vklopljen filter MAC naslovov. Poskusite ga izklopiti.

Če nobena izmed naštetih rešitev ne odpravi napake, lahko poskusite z vklopom Wi-Fi hotspot dostopne točke na vaši mobilni napravi. Napravo poskusite dodati ponovno.



Stikalko.si

Vaš pametni dom



Stikalko.si
Váš pametný dom

FCC opozorilo

Spremembe ali modifikacije, ki jih stranka, odgovorna za skladnost, ni izrecno odobrila, bi lahko preprečile uporabnikovo pooblastilo za upravljanje opreme.

Ta naprava je v skladu s 15. delom pravilnika FCC. Delovanje je odvisno od naslednjih dveh pogojev: (1) Ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) ta naprava mora sprejeti vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

Izjava FCC o izpostavljenosti sevanju:

Ta oprema je v skladu z omejitvami FCC za izpostavljenost sevanju, ki so določene za nenadzorovano okolje. To opremo je treba namestiti in uporabljati z najmanjšo razdaljo 20 cm med izvorom sevanja in vašim telesom. Ta oddajnik ne sme biti nameščen na istem mestu ali delovati v povezavi s katero koli drugo anteno ali oddajnikom.

Opomba:

Ta oprema je bila testirana in ugotovljeno je bilo, da je v skladu z omejitvami za digitalne naprave razreda B v skladu s 15. členom pravil FCC. Te omejitve so zasnovane tako, da zagotavljajo primerno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjski uporabi. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radio-frekvenčno energijo in lahko povzroči škodljive motnje radijskih komunikacij, če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili. Vendar ni nobenega zagotovila, da do motenj ne bo prišlo pri določeni namestitvi. Če ta oprema povzroča škodljive motnje pri radijskem ali televizijskem sprejemu, kar je mogoče ugotoviti z izklopom in vklopom opreme, uporabnika spodbujamo, da poskusi odpraviti motnje z enim ali več naslednjih ukrepov:

- Spremenite ali premaknite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
- Priključite opremo v vtičnico na drugem tokokrogu od tistega, na katerega je priključen sprejemnik.
- Za pomoč se posvetujte s prodajalcem ali izkušenim radijskim/TV tehnikom.

S tem Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. izjavlja, da je radijska oprema iz zgornjih navodil v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

<https://sonoff.tech/usermanuals>



Stikalko.si

Vaš pametni dom

SONOFF

Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

1001, BLDG8, Lianhua Industrial Park, shenzhen, GD, China
ZIP code: 518000 Website: sonoff.tech

MADE IN CHINA



Stikalko.si
Vaš pametni dom